

ポケットキー

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠できます。
またタグキーは近づけるだけで施解錠できるので、毎日の出入りがもっと快適になります。



リモコンキーでもタグキーでも、施解錠はかんたん操作！



リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ

【ご注意】
リモコンキーをヤリックサック、ズボンなどの後ろポケットに入れてご使用の場合、人体で電波が遮られ、電波が届きにくくなり、ハンドルボタン操作で施錠／解錠できない場合があります。

ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能

※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲(室内側など)でも操作できることがあります。

タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます

※電池式の場合はボタンを押してから近づけてください。

標準装備



リモコンキー×2 (非対応収納カギ×2)
タグキー×3 (非対応収納カギ×3)
スマートフォンアプリ
※ダウンロードが必要です。

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【リモコンキー】
●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作)


【タグキー】
●最大20個まで登録可能



73mm×34mm×厚み14.2mm


使用イメージ (AC100V式)

おかえり
の時は…



おでかけ
の時は…

■ハンドル



■画像はピケットキー(AC100V式)となります。
■商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。ご免責の際はカラーサンプルをご確認ください。ガラスは光の当たり方によって見え方が異なる場合があります。